

VARNOSTNA NAVODILA ZA PRENOSNIKE

Ta dokument je bil razvit na podlagi zahtev Uredbe (EU) 2023/988 o splošni varnosti izdelkov (GPSR). Njegov namen je zagotoviti zdravje in varnost uporabnikov prenosnikov z identifikacijo potencialnih nevarnosti in zagotavljanjem jasnih, razumljivih navodil za njihovo preprečevanje.

1. Splošne nevarnosti in preventivni ukrepi

1.1 Nevarnost električnega udara:

- Priključite prenosnik samo na ozemljeno vtičnico.
- Ne polnite prenosnika, če je napajalni kabel poškodovan.
- Ne dotikajte se vtiča ali vtičnice z mokrimi rokami.
- Ne odpirajte notranjih komponent prenosnika – nevarnost stika z živimi električnimi deli.
- Izogibajte se uporabi naprave v vlažnih okoljih.

1.2 Nevarnost pregrevanja:

- Zagotovite ustrezno prezračevanje. Pustite vsaj 5 cm prostega prostora okoli naprave.
- Ne uporabljajte prenosnika na mehkih površinah, kot so odeje, blazine ali vzglavniki.
- Izogibajte se uporabi prenosnika na ogrevanih površinah.
- Ne blokirajte zračnih odprtin ali hladilnih ventilatorjev.

1.3 Nevarnost požara:

- Uporabljajte samo namenske polnilnike in dodatke.
- Ne puščajte naprave vklopljene in brez nadzora v bližini vnetljivih materialov.
- Redno preverjajte stanje baterije. Če opazite otekanje, puščanje, deformacijo ali okvaro, takoj prenehajte z uporabo naprave.

1.4 Nevarnost telesnih poškodb:

- Izogibajte se dolgotrajnemu neposrednemu stiku kože s toplim prenosnikom, da preprečite opekline.
- Ne pritiskajte premočno, ne udarjajte ali uporabljajte ostrih predmetov na zaslonu. Poškodovano steklo lahko povzroči poškodbe. Če se zaslon poči ali zlomi, prenehajte z uporabo naprave in se obrnite na pooblaščen servisni center.

2. Specifične nevarnosti in ukrepi za njihovo zmanjšanje

2.1 Delovanje v okoljih z visoko vlažnostjo:

- Ne uporabljajte prenosnika v območjih, izpostavljenih brizganju, razlitju ali visoki vlažnosti.
- Če se naprava zmoči – jo takoj izklopite. Odklopite napajalni kabel, če se je polnila. Obrnite se na pooblaščen servisni center.

2.2 Visoka temperatura okolja:

- Ne izpostavljajte naprave neposredni sončni svetlobi.

- Izogibajte se uporabi prenosnika izven priporočenega temperaturnega območja: 5–35 °C (41–95 °F).

3. Vzdrževanje in čiščenje

3.1 Nevarnost poškodbe naprave med čiščenjem:

- Pred čiščenjem odklopite prenosnik od vira napajanja. Obrišite ga z mehko, rahlo vlažno krpo.
- Ne uporabljajte močnih čistil, saj lahko poškodujejo površino naprave.

3.2 Zamenjava potrošnih delov:

- Pri zamenjavi baterije sledite navodilom proizvajalca in izogibajte se izpostavljanju visokim temperaturam.
- Uporabljajte samo certificirane dodatke in nadomestne dele.

4. Dodatna opozorila

4.1 Smernice za uporabo baterije:

- Ne izpostavljajte baterije udarcem, drobljenju ali prebadanju, da preprečite poškodbe.
- Če baterija kaže znake pregrevanja ali otekanja, takoj prenehajte z uporabo.

4.2 Varnost otrok med uporabo:

- Hranite napajalne kable izven dosega otrok.
- Zagotovite, da otroci nimajo nenadzorovanega dostopa do naprave ali dodatkov, ki bi lahko predstavljali nevarnost.

4.3 Branje dokumentacije:

- Pred uporabo naprave preberite uporabniški priročnik.

4.4 Odlaganje:

- Ne odlagajte rabljenih baterij v gospodinjske odpadke.
- Ne shranjujte poškodovanih baterij doma.
- Rabljene baterije vrnite na pooblaščen zbirno mesto.
- Ne poskušajte razstaviti ali odstraniti vgrajene baterije, razen če ste pooblaščen za to.
- Ne odlagajte prenosnika v gospodinjske odpadke.
- Pred odlaganjem varnostno kopirajte podatke in napravo vrnite na pooblaščen reciklažno središče.
- Sledite nacionalnim predpisom o odlaganju elektronske opreme.

Povzetek

Sledenje tem varnostnim smernicam zmanjšuje tveganje za poškodbe, zdravstvene težave, okvare naprave in požarne nevarnosti. Zaščitite sebe in okolico z odgovorno uporabo prenosnika v skladu s priporočili proizvajalca in zakonodajo EU.